



Installation Guide

Hanging Instructions for Reversible Patterns

STOP! PLEASE READ BEFORE USING.

If after applying three (3) strips, there is some question of appearance, stop and contact Momentum Textiles. 800-366-6839 or customerservice@momtex.com.

Preparation of TPO Wallcovering

Examine wallcovering to assure that pattern, color, quantity, and quality is as ordered. Separate goods by shade lot number, and organize in roll number sequence starting with the highest number.

Preparation of Surface

TPO wallcoverings can be installed over almost any surface which has been properly prepared.

- Surfaces to be covered must be clean, smooth, dry and structurally sound. Loose paint or other wallcovering must be removed. In order to ensure maximum smoothness of installation, nail heads, nicks, gouges, and other surface imperfections should be taped, bedded and sanded smooth.
- Walls should be checked with a suitable moisture meter and moisture content should not exceed 4%. Remove any mildew from wall and treat surfaces to inhibit further mildew growth.
- Do not hang TPO wallcoverings over ballpoint pen writing, wax crayon, ink marker, oil-based stains or any foreign matter that may bleed through. It is suggested that a lead pencil be used to mark the wallcovering or the wall, as pencil marks do not bleed.
- Glossy surfaces should either be sanded to dull the surface or an application of PROFESSIONAL R-35 Heavy Duty Primer should be made.
- On new drywall use a quality pigmented acrylic primer designed for use with wallcovering, along with a Heavy Duty Clay based adhesive if you wish to have a strippable service in the future.
- To prevent strong light and dark colored areas from drywall joint compounds on lighter colored wallcoverings, use a pigmented primer to give the wall a uniform color.

Application of Wallcovering

- Before hanging, examine pattern for color uniformity and any repeat in the design.
- Every other strip of the wallcovering should be reversed in order to insure color uniformity.
- Only full widths of material should be used for the most satisfactory installation.
- All material must be installed in roll number sequence within a shade lot, starting with the highest number first and going in decreasing order, with each strip in sequence as cut from the roll. *Piecing or hanging headers with strips cut out of sequence can cause unsatisfactory shading.*
- To make acceptable seams overlapping and double-cutting, and pre-trimming the wallcovering are recommended. *Be careful not to score the drywall when double-cutting.*
- Apply an even coat of adhesive to the fabric side of the material using a stiff bristle brush, a roller, or a pasting machine in accordance with manufacturer's label recommendations.
- The wallcovering should then be booked prior to application to the wall.
- Smooth the surface, working out air bubbles as you go using a stiff bristle brush or a plastic smoothing tool. **A steel broad knife should never be used to smooth the wallcovering, since TPO wallcoverings are softer than traditional wallcoverings.**
- As each strip is installed, immediately remove excess adhesive from the wallcovering surface using a natural sponge and a soft bristle brush frequently rinsed in clean warm water. Dry with clean toweling. A professional paste cleaner should be used where adhesive has dried.
- Vertical joints should not occur less than 6" from outside and inside corners.
- Do not install wallcoverings unless a temperature above 55 degrees F is maintained in both areas of installation and storage.
- Permanent building lights should be available for installation.

***Momentum Textiles is not responsible for the appearance and performance of wallcovering not applied according to these instructions.**



Guía de Instalación

Instrucciones para la Aplicación de Estampados Reversibles

¡IMPORTANTE! FAVOR DE LEER CUIDADOSAMENTE ANTES DE UTILIZAR

Si después de colocar tres (3) tiras, hay algún problema con el aspecto o apariencia, detenga la instalación y comuníquese con Momentum Textiles al 800-366-6839 o customerservice@momtex.com.

Preparación del Wallcovering TPO

Se debe examinar el wallcovering asegurando que el estampado, el color, la cantidad y la calidad sea lo ordenado. Se debe separar la mercancía según el número de lote de sombreado y organizar los rollos en secuencia numérica comenzando por el número mayor.

Preparación de la Superficie

Los wallcovering pueden ser instalados en casi cualquier superficie que haya sido debidamente preparado.

- Las superficies en cuestión deben ser limpias, lisas, sin humedad y estructuralmente en buen estado. Se debe eliminar cualquier wallcovering viejo y pintura descascarada. Para asegurar mayor calidad de instalación, todo clavo, grieta, agujero, y otras imperfecciones en la superficie deben ser cubiertas con cinta, selladas y lijadas detalladamente.
- Se debe verificar con un medidor de humedad que el contenido de humedad de la pared no exceda el 4%. Se debe eliminar todo tipo de hongos o moho y aplicar un tratamiento adecuado para prevenir el desarrollo de moho en el futuro.
- No se debe colocar el wallcovering sobre marcas de bolígrafo, lápiz de cera, marcador de tinta, manchas a base de aceite o materiales extraños que pueda haber en las paredes y que después puedan traspasar el wallcovering. Se sugiere utilizar lápiz de grafito para marcar los wallcovering y paredes, ya que marcas de lápiz no se traspasan.
- Las superficies brillantes deben ser lijadas hasta ser opacadas. Como alternativa, se puede aplicar primero una mano de imprimación de pintura (PROFESSIONAL R 35 HEAVY DUTY PRIMER).
- En una pared nueva de yeso, se debe primero usar una imprimación de pintura pigmentada con base acrílica de calidad específicamente diseñada para el uso con wallcovering, junto con un adhesivo con base de arcilla (Heavy Duty Clay), si se desea despaperlar en un futuro.
- Para la aplicación de wallcovering más claros, se debe primero aplicar una mano de imprimación de pintura pigmentada en la pared para evitar el traspaso de los colores de yesos utilizados en las uniones de las paredes, lo cual puede resultar en variaciones de color marcadas en el wallcovering.

Aplicación del Wallcovering

- Antes de aplicar el wallcovering, se debe examinar la uniformidad del color del estampado y la repetición del diseño.
- Para asegurar la uniformidad del color, las tiras deben ser alternadas aplicando una tira hacia arriba y la siguiente en posición invertida, y así sucesivamente.
- Para una instalación satisfactoria, se recomienda usar solamente el material que consiste con todo su anchor.
- Todo material debe ser aplicado en secuencia numérica del rollo dentro del lote de sombreado, comenzando con el número mayor primero y luego siguiendo en orden numérico descendiente, utilizando cada tira en secuencia conforme sea cortado del rollo. La aplicación de los cabezales fuera de secuencia o usando pedazos sobrantes puede resultar en un sombreado no satisfactorio.
- Para obtener costuras satisfactorias entre cada tira, se recomienda sobreponer, doble cortar y recortar las tiras antes de su aplicación. Se debe tener cuidado de no dañar la pared de yeso al momento de hacer el doble corte.
- Se debe aplicar una capa pareja de adhesivo en el lado textil del wallcovering con un cepillo de cerda dura, un rodillo o una máquina para aplicar adhesivos, según las instrucciones del fabricante.
- El wallcovering debe ser plegado "booked" antes de su aplicación a la pared.
- Se debe eliminar cualquier burbuja de aire alisando la superficie con un cepillo de cerda dura o una espátula alisadora de plástico. **Nunca se debe utilizar un cuchillo ancho de acero para alisar el wallcovering, ya que los wallcoverings TPO son más suaves que los wallcoverings típicos.**
- Al momento de instalar cada tira, se debe retirar el exceso de adhesivo inmediatamente con agua limpia, una esponja natural y un cepillo de cerda suave, los cuales deben ser enjuagados frecuentemente con agua tibia y limpia. Se debe secar con trapos limpios y utilizar un limpiador de pasta profesional en los lugares donde el adhesivo se haya secado.
- Las uniones verticales no deben ocurrir menos de 6" de las esquinas de adentro y de la orilla.
- No se debe instalar los wallcovering al menos que la temperatura de las áreas de almacenamiento y de instalación sea mayor de 55°F.
- Las luces permanentes del edificio deben ya estar instaladas durante la aplicación del wallcovering.

***Momentum Textiles no se hace responsable de la apariencia y rendimiento del wallcovering si no es aplicado según estas instrucciones.**